

EGYSZERŰ INTÉZKEDÉSEK A PÁRALECSAPÓDÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

- A bútordarabokat 2-5 cm-re húzzuk el a faltól és tegyük lehetővé a levegő alulról felfelé való keringését, a nagy képeknél távtartókkal gondoskodjunk a hátsó szellőztetésről
- A nagy nedvesség tartalmú helységeket gyakrabban szellőztessük (rövid idejű intenzív szellőztetés).
- A nedves helységeket (konyha és fürdőszoba) ne szellőztessük a lakás felé nyitott ajtókon át.
- A helységeket kellőképpen fűtsük, a rossz hő-szigetelésű régi épületekben lévő fűtellen helységeket ne igyekezzünk nyitott ajtókon át melegen tartani.
- sütés, főzés alkalmával használjuk a pára elszívót, annak hiányában nyissunk ablakot, hogy a pára ne a lakásban ragadjon meg.

A fentiekén túlmenően csak a külső falak minél átfogóbb hőszigetelésétől remélhetünk segítséget, ezáltal ugyanis megnövekszik a belső falfelületek hőmérséklete, egyúttal megszűnnek az ablakoknál, födémeknél és padlásfödémeknél lévő hőhidak, a vízpára tehát többé nem csapódik le a belső falfelületeken.

